

AnyWire Bittyシリーズ Bittyターミナル

AL00XB-16F

シンク入力

シンク出力

ねじ端子台

I/O絶縁

AnyWireは株式会社エニワイヤの登録商標です。

このAnyWire System Product Guideは個別製品について記載しています。内容をお読みの上ご理解ください。
AnyWire Bittyシリーズ全体の取扱については、AnyWire Bittyシリーズテクニカルマニュアルをご参照ください。

【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

**警告**

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。

設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。

**注意**

システム電源

DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。

高圧線、動力線との分離

AnyWire Bittyシリーズは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。

コネクタ接続、端子接続

・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。

・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。

・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。

機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。

伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。

AnyWire BittyシリーズをSBCやコントローラ等のパラレル信号開閉などに使用しないでください。互いの電源系を共通化する事によりシステム障害の原因となる場合があります。

AnyWire Bittyシリーズは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

【特 長】

- ・AnyWire Bittyシリーズに対応しています。
- ・シンク入力型の入力とシンク出力型の出力の混合ターミナルです。
- ・汎用の2線ケーブルで、伝送と電源供給が可能です。
- ・I/O部をフォトカブラ絶縁しており、外部電源が使用できます。

【型 式】

ビット動作

AL00XB-16F	ねじ端子台	8点入力	シンク入力
		8点出力	シンク出力

【保証について】

保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。

保証範囲


上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3) 納入者以外の改造、または修理による場合。
- (4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理

保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。



伝送ライオン (Bittyライオン)

伝送ライオンはDP.DNを正しく接続してください。
伝送ライオンはVCTF 1.25mm² 以上のケーブルをご使用ください。
誤動作の原因となります。

出力回路の保護

誘導性負荷の場合必ずサージキラーをご使用ください。故障、誤動作の原因となります。
出力の場合、24V-OUT間を短絡させたままONさせないでください。出力素子が破損します。

伝送ライオン敷設

伝送ライオンには高圧線や動力線を近付けないでください。
伝送用ケーブルはBitty Bridge 1系統1本として2系統以上まとめないでください。
いずれも誤動作の原因となります。

伝送ライオン異常

伝送ライオン異常時、出力はリセットされます。

Bittyシステムの電源

本Bittyターミナルは、I/O回路がフォトカプラ絶縁されています。
SBCとの接続など、外部電源との共用が必要な場合にご使用ください。
本Bittyターミナルに接続する外部電源は、サージノイズ等が重畳しない状態にしてください。
誤動作の原因となります。

その他、非絶縁タイアのBittyターミナルでは、BittyライオンのDP-DNがBitty Bridgeに供給するDC24V電源の24V、0Vラインとは共通になっておりませんので、他機器の別電源系とは共通にしないでください。システム障害の原因となります。
この場合、Bittyターミナルに接続する負荷は同ターミナルから供給する電源のみで駆動させてください。

AnyWire Bus-DBの全3重モードによって伝送する場合、Bitty入力ターミナルのアドレス(ID)はマスターユニット側で自動認識されません。



・伝送ライオンの電圧降下により、Bitty Bridge(AB07-A)に供給する電源電圧と距離によってBittyターミナルでの電源電圧が変わります。端末が一番低い電圧となります。

・Bitty Bridgeに供給する電圧は21.6V以上、Bittyライオン総使用電流は2A以下にしてください。
電圧、電流とも許容範囲を外れますと誤動作の原因となります。
ターミナルへの供給電圧を確保するためにも、Bitty Bridgeに供給する電圧はできるだけ26.4Vに調整していただく事をお奨めします。

【消費電力、質量】

型 式	消 費 電 力		質 量
AL00XB-16F (8点入力) (8点出力)	23mA (BittyBridge側) +	22mA(絶縁側)+出力負荷電流 1 ~ 8 の合計	180g
		64mA(絶縁側)+入力(3線式センサ制御電流 1 ~ 8 の合計)	

【仕 様】

項 目	仕 様
使用電源電圧	DC26.4V
使用周囲温度	0 ~ +55
使用周囲湿度	35 ~ 85%RH 結露なきこと
保存温度	-20 ~ +70
雰囲気	腐食性ガスがないこと
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1 μs)
伝送方式	DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	専用プロトコル(AnyWireBus-e)
接続形態	バス形式(マルチドロップ、T分岐、ツリー方式)
接続点数	最大512点 (IN:256点、OUT:256点) 全4重モード時
接続台数	最大128台
伝送距離	50m (1.25mm ² 電線使用)
Biityライン最大供給電流	2A
ファンイン	1 (AB07-Aに対し)
占有データ数	入力8ビット、出力8ビット

【設置場所】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・湿度35 ~ 85%RH、結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブル、コントローラより離れた場所

本ユニットは保護構造ではありません。

【端子配列】

AL00XB-16F


* 同じ端子名は、内部で
接続されています。

DP	DP	24V	IN0	IN1	OV	IN4	IN5	OV	OUT0	OUT1	24V	OUT4	OUT5	24V	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
DN	DN	OV	OV	IN2	IN3	OV	IN6	IN7	24V	OUT2	OUT3	24V	OUT6	OUT7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

【モニタ表示】

- ・ 本機にはモニタ機能があります。
- ・ LINKのランプは下の表のようにシステム状態の表示を行ないます。
- ・ 正常表示以外の場合は直ちに電源を切り、その原因を取り除いてから、安全を確認の上、再投入してください。
- ・ 0～8 のランプはI/OのON/OFFを表示します。


表示LED	表示状態	モニタ内容
LINK (赤)	点滅	正常
	消灯	電源断
	点灯	伝送異常
	消灯	
0,1,2 (赤)	点灯	I/O ON
	消灯	I/O OFF



【アドレス設定】

- ・ アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
- ・ ビット動作ターミナル
ターミナルのアドレス設定スイッチで設定された番号は、そのターミナルの先頭の入出力アドレスを示し、その番号以降ターミナル点数分が連続して各点のアドレスとして 割り付きます。
このターミナルでは
ビット単位でのデータ照合、更新を行ないます。
- ・ 1点単位の設定ができます。
- ・ 入力（INPUT）、出力（OUTPUT）は同じアドレスに設定されます。

アドレス設定スイッチはカバーの下にあります。
レバーを上向きに倒すとONです。
レバーは確実に倒してください。



ビット動作ターミナル
設定例

ビット アドレス	スイッチの設定							
	1	2	4	8	16	32	64	128
0								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
6								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
240								


* 速度設定はありません。
* 自ターミナルの点数を含め最大伝送点数を
超えない様に設定してください。

AL00XB-16F（入力）

ユーザ

< 回路条件 >

定格入力電圧 : DC24V
最大開閉電流 : 7.5mA
ON電流 : 5mA 以上
OFF電流 : 1.5mA 以下
ON電圧 : (24V-IN間) 16V 以上
OFF電圧 : (24V-IN間) 8V 以下



< 回路条件 >


定格電圧 DC24V
消費電流 7.5mA
(3線式センサ回路電流は除く)

AL00XB-16F（出力）

ユーザ

< 回路条件 >

耐電圧 : DC30V
最大ON電流 : 100mA
残留電圧 : 1V 以下



< 回路条件 >

定格電圧 DC24V
消費電流 100mA


リレー、ソレノイドなど

誘導性負荷の場合はサージキラーを付けてください。

24V-OUT間を短絡したままONすると、出力素子が破損します。

【外形寸法】


単位: mm



端子カバー

端子カバーは上部後方に約150°まで開きます。


結線作業、ディップスイッチ操作では、カバーを開くため開角90°（右図52.5mm）以上が必要です。設計時、ご配慮ください。



端子仕様

結線方法	より線または圧着端子
ねじ	M3
締付トルク(N・m)	0.5 ~ 0.7
適用電線(mm ²)[AWG]	0.3 ~ 1.25[22 ~ 16]

圧着端子
装着可能な圧着端子は右図の通りです。



【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

本社：〒617-0813 京都府長岡京市井ノ内下印田 8 - 1
東京営業所：〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)

TEL:075-956-1611/FAX:075-956-1613
TEL:03-5209-5711/FAX:03-5209-5713